

<<ワイヤレス器機対応表>>

(ノンワイヤレス補聴器は非対応)

2026.07

Beltone	TVストリーマー+ (オーラキャスト)	マルチマイク+ (オーラキャスト)	テレビリンク2 フォンリンク2	リモコン リモコン2	ミニリモコン	ボイスリンク ボイスリンク プロ/マイクロ	テレビリンク	フォンリンク	ダイレクト通信		アプリ		
									iPhone	Android	Hear Max	Hear Plus	Smart Remote (要フォンリンク)
Envision Commence Serene Boost Max S	○	○	○	※1 ○	○	○			○★	★☆☆ ○	○		
Achieve Imagine Amaze Rely (4/3) Boost Ultra			○	※1 ○	○	○			○	○☆	○		
Rely (2)			○	○※1	○	○					○		
Rely (1)				○※1	○						○		
Trust Boost Max			○	○	○	○		○	○		○		
Legend Boost Plus			○	○	○	○		○	○			○	
Ally			○ (2は非対応)	○	○	○ (2は非対応)		○ (2は非対応)					○ (2は非対応)
Promise			○	○	○	○	○	○					○
True			○ (3は非対応)	○		○ (3は非対応)	○ (3は非対応)	○ (3は非対応)					○
Origin Bold	非対応												

※1 リモコン2のみ

☆ご使用の端末が未対応の場合には、フォンリンク2(販売終了済み)が必要にな
 ★マルチコネクト対応(2アクティブ): Envision、BoostMaxS

≪ワイヤレス器機対応表≫

2026.07

(ノンワイヤレス補聴器は非対応)

Unitron	シリーズ	DX用リモコン	パートナー マイク	TVコネクター	リモコン2	Uダイレクト3 ユーストリーム (中継器)	リモコン	Uダイレクト2 (中継器)	UTV 2・3 Uマイク	ハンズフリー		アプリ ※2	
										iPhone	Android	Remote Plus	u Control (要中継器)
Moxi Smile R	Smile	○	○	○						○	○	○	
Ativo RIC/M/SP/UP	-	○	○	○						○	○	○	
Moxi Vivante R/RS/312	Vivante	○	○	○						○	○	○	
Insera	Smile	○	○	○						○	○	○	
	Blu	○	○	○						○	○	○	
	DX	○	○	○						○	○	○	
	Tempus				○	○			○				○
Moxi Blu R	Blu	○	○	○						○	○	○	
Moxi Move R	DX	○	○	○						○	○	○	
Moxi Jump R	Discover			○						○	○	○	
Stride	Vivante	○	○	○						○	○	○	
	Blu	○	○	○						○	○	○	
	DX	○	○	○						○	○	○	
	Discover			○						○	○	○	
	Tempus				○	○			○				○
	North				○	○			○				○
Moxi Fit/Dura	DX (Fitのみ)	○	○	○						○	○	○	
	Tempus				○	○			○				○
	North				○	○			○				○
Moxi All	Tempus			○						○	○	○	
Shine Rev +	Tempus	非対応											
Max	Tempus				○	○			○				○
	Era						○	○ (Eは非対応)	○ (Eは非対応)				
Quantum2 Moxi2Kiss/Dura	Era						○	○ (Eは非対応)	○ (Eは非対応)				
Shine Rev	Era	非対応											

※2 u Controlは、2019.10に配信が終了 配信終了前にダウンロードされていた場合のみ使用可能 (ただし、IOS13以降へアップデートした場合は使用不可)